



## // KENDETEGN

- ❖ En transponder anvendes til identifikation i System 3060 for at betjene digitale låsecylindre, SmartHandles, SmartRelais og SmartLocker.
- ❖ Blå, rød eller brun, med limet hus eller fortløbende nummerering. Som adgangskode- eller brandmandstransponder, eksplosionsbeskyttet eller kombineret med en ekstra passiv transponder – der er ikke sat nogen grænser for mangfoldigheden.
- ❖ Med transponderen administreres utrolige 304.000 låse, og dør og port åbnes op til 400.000 gange med et eneste batteri.

## // TEKNISKE DATA

- ❖ Mål: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
- ❖ Typisk læserækkevidde:
  - :: Op til 40 cm til låsecylinder/SmartHandle
  - :: Op til 120 cm til SmartRelais
- ❖ Batteri:
  - 1 x CR2032 3V litium
  - Batterilevetid op til 400.000 låse eller op til ti års standby
- ❖ Temperaturområde: -25 °C til +65 °C

## // I SYSTEM 3060 ANVENDES TRANSPONDEREN TIL IDENTIFIKATION OG AKTIVERER:

Digitale låsecylindre



Digitale SmartLocker



Digitale SmartHandle



SmartRelais – Læser




SmartRelais 2 læser



SmartRelais 3 Advanced /  
SmartRelais AX Classic  
LED-læser

## DIGITAL LÅSECYLINDER

- Hold transponderen i en afstand på ca. 15 cm fra cylinderen, og tryk på transponderknoppen.



- Vent på den **akustiske**<sup>1</sup> eller **akustiske og / eller optiske**<sup>2</sup> frigivelse gennem cylinderen.
- Drej** derefter den digitale låsecylinders **knop** i åbningsretning.
- Åbn døren.

1) Digitale låsecylindre 3061



2) Digital Cylinder AX




## DIGITALT SMART HANDLE AX ADVANCED

- Hold transponderen foran dørbeslaget, og tryk på transponderknoppen.



- Vent på den **optiske og / eller akustiske frigivelse** gennem SmartHandle.
- Tryk** derefter **dør grebet** ned.
- Åbn døren.



## DIGITALT SMART HANDLE AX

- Hold transponderen foran dørbeslaget, og tryk på transponderknoppen.




- Vent på den **optiske og / eller akustiske frigivelse** gennem SmartHandle.
- Tryk** derefter **dør grebet** ned.
- Åbn døren.



## DIGITALE SMART LOCKER AX

- Hold transponderen foran låseområdet på SmartLocker AX, og tryk på transponderknoppen.



- Vent på den **optiske og / eller akustiske frigivelse** gennem SmartLocker.
- Åbn omklædningskabets dør.



## SMART RELAIS – LÆSER

- Hold transponderen i modtageområdet for SmartRelais 2, SmartRelais 3 Advanced eller SmartRelais AX Classic læser, og tryk på transponderknoppen.



- Vent på den **optiske frigivelse** gennem SmartRelais.
- Ved hjælp af **SmartRelais** kan en elektrisk døråbner f.eks. frigive en dør eller en bom kan åbnes.

