



// EIGENSCHAPPEN

- ❑ De transponder wordt voor de identificatie in het Systeem 3060 gebruikt om digitale cilinders, SmartHandles, SmartRelais en SmartLocker te bedienen.
- ❑ Blauw, rood of bruin, met verlijmd behuizing of doorlopende nummering. Als wachtwoord- of brandweertransponder, beveiligd tegen explosies of met een extra passieve transponder: de veelzijdigheid is vrijwel onbeperkt.
- ❑ Beheer met uw transponder maar liefst 304.000 sluitelementen en open deuren en poorten met één enkele batterij tot wel 400.000 keer.

// TECHNISCHE GEGEVENS

- ❑ Afmetingen: 42 x 13,7 mm (Ø x H)
- ❑ Specifieke leesafstand:
 - :: maximaal 40 cm tot cilinder/SmartHandle,
 - :: maximaal 120 cm tot SmartRelais
- ❑ Batterij:
 - 1 x CR2032 3V Lithium
 - Levensduur batterij: maximaal 400.000 activeringen of maximaal tien jaar stand-by
- ❑ Temperatuurbereik: -25° C bis +65° C

// DE TRANSPONDER DIENST IN HET SYSTEEM 3060 VOOR IDENTIFICATIE EN BEDIENT:


Digitale
cilindersDigitale
SmartLockerDigitale
SmartHandle

SmartRelais – Lezer

SmartRelais 2
lezerSmartRelais 3 Advanced /
SmartRelais AX Classic
LED-lezer

DIGITALE CILINDERS

- Transponders op een afstand van ca. 15 cm voor de cilinder houden en de transponderknop indrukken.



- Wacht op de **akoestische¹** of **optische en/of akoestische²** **vrijgave** door de cilinder.
- Draai** vervolgens de **knop** van de digitale cilinder in de openingsrichting.
- Open de deur.

1) Digitale cilinder 3061



2) Digital Cylinder AX




DIGITALE SMART HANDLE AX ADVANCED

- Transponder voor het deurbeslag houden en de transponderknop indrukken.



- Wacht op de **optische en/of akoestische** **vrijgave** door de SmartHandle.
- Druk** vervolgens op de **deurkruk**.
- Open de deur.



DIGITALE SMART HANDLE AX

- Transponder voor het deurbeslag houden en de transponderknop indrukken.




- Wacht op de **optische en/of akoestische** **vrijgave** door de SmartHandle.
- Druk** vervolgens op de **deurkruk**.
- Open de deur.



DIGITALE SMART LOCKER AX

- Transponder voor het leesbereik van de SmartLocker AX houden en de transponderknop indrukken.



- Wacht op de **optische en/of akoestische** **vrijgave** door de SmartLocker.
- Open de lockerdeur.



SMART RELAIS – LEZER

- Transponder in het ontvangstbereik van het SmartRelais 2, SmartRelais 3 Advanced of SmartRelais AX Classic lezer houden en de transponderknop indrukken.



- Wacht op de **optische** **vrijgave** door het SmartRelais
- Met behulp van het **SmartRelais** kan bijv. bv. een elektrische deuropener een deur vrijgeven of een slagboom worden geopend.

