



// EGENSKAPER

- ❖ SlimTag används som identifikation i System 3060 för att aktivera digitala låscylindrar, SmartHandles, Smartreläer och SmartLocker.
- ❖ Med en SlimTag kan man administrera upp till 32 000 lås och öppna dörrar och portar.
- ❖ I System 3060 är SlimTags av typen MIFARE® DESFire® EV3 standard med en hög nivå av AES-256-kryptering. Detta är särskilt fördelaktigt om ett företag redan har passiva identifieringsmedier som t.ex. används som personal-ID eller för tidsregistrering.

// SLIM TAGS ANVÄNDS FÖR IDENTIFIKATION I SYSTEM 3060 OCH AKTIVERING AV FÖLJANDE PRODUKTER:

Digital låscylinder



Digitalt SmartLocker



Digitalt SmartHandle



Smartrelä – läsare



Smartrelä 2-läsare



Smartrelä 3 Advanced /
Smartrelä AX Classic
LED-läsare

DIGITAL LÅSCYLINDER

- ❑ Håll upp din SlimTag direkt framför cylinderknoppen.



- ❑ Invänta **akustisk**¹ resp. **optisk och/eller akustisk**² **aktivering** från låscylindern.
- ❑ **Vrid** sedan den digitala låscylinderns **knopp** i öppningsriktning.
- ❑ Öppna dörren.

1) Digital cylinder 3061



2) Digital Cylinder AX



DIGITALT SMART HANDLE AX ADVANCED

- ❑ Håll upp din SlimTag framför läsenheten till SmartHandle AX Advanced.



- ❑ Invänta **optisk och/eller akustisk frigivning** från SmartHandle.
- ❑ **Tryck** sedan ner **handtaget**.
- ❑ Öppna dörren.




DIGITALT SMART HANDLE AX

- ❑ Håll upp din SlimTag framför läsenheten till SmartHandle AX.



- ❑ Invänta **optisk och/eller akustisk frigivning** från SmartHandle.
- ❑ **Tryck** sedan ner **handtaget**.
- ❑ Öppna dörren.




DIGITALT SMART LOCKER AX

- ❑ Håll upp din SlimTag framför läsområdet till SmartLocker AX.



- ❑ Invänta **optisk och/eller akustisk frigivning** från SmartLocker.
- ❑ Öppna skåpdörren.



SMARTRELÄ – LESER

- ❑ Håll upp din SlimTag direkt mot Smartrelä 2, Smartrelä 3 Advanced eller Smartrelä AX Classic-läsaren.



- ❑ Invänta **optisk och akustisk frigivning**.
- ❑ Med hjälp av **Smartreläet** kan man exempelvis aktivera en dörr via en elektrisk dörröppnare eller öppna en bom.

